スマートタグ
P03
取扱説明書

　この度は弊社の商品をご購入いただき、誠に有難う御座います。本書は本製品を正しく安全にお使いいただくための取扱方法、使用中の注意などについて説明するものです。ご使用になる前に必ず本書をよくお読みください。
またお読みになった後も、必要なときにすぐ見られるように大切に保管してください。

商品仕様

本体重量:約54g
本体サイズ:約66mm*205mm*3mm
セット内容:本体*1個、取扱説明書*1冊

各部の名称



製品特徴

1.アップル社の「探す」アプリに対応したMFI認定取った紛失防止カードケースです。
紛失した際にアップル社の「探す」ネットワークを通して、持ち物の位置情報をアプリで確認できます。
2.置き忘れ防止機能で置き忘れや手元から特定の距離を離れるとiPhoneに通知されます。

3.Bluetooth通信範囲以内でアプリからデバイスの音を鳴らして落とし物を発見できます。
※本製品はご自身のもののみにご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は法律により禁止されています。
※位置情報や履歴は暗号化され、接続されている人以外の人より個人が特定されることはありません。

本体の操作について

電源オン: 本製品はバッテリー内蔵で電源スイッチ部分を5秒ほど長押ししたら、デバイスから電子音が鳴り、LEDランプが点滅してから消灯し、デバイスの電源がオンになります。

電源オフ: 電源オンの状態で電源スイッチ部分を2秒間以内に連続5回押したら、デバイスから電子音が鳴り、LEDランプが点滅してから消灯し、デバイスの電源がオフになります。

電源ステータスの確認: 本製品の電源スイッチ部分に連続2回押ししたら、デバイスから電子音が鳴り、LEDランプが点滅したら、デバイスの電源がオンになっているを表示し、デバイスは何も反応しない場合は電源オフを表示しますので、電源スイッチを5秒ほど長押しして、デバイスの電源を入れてください。

リセット: 本製品の電源スイッチ部分に連続2回押ししてから電子音が鳴り、続いて8秒を長押ししたら、「ディディディ」の後で再度電子音が鳴り、リセットが完了です。
※既にiPhoneに追加された状態でリセットを行っても、接続されたiPhoneからの接続が解除されません。新しいデバイスに接続するには前に接続されたiPhoneからデバイスの削除を行ってください。

アプリの操作について

一)iPhone端末を利用するユーザー向け:「探す」アプリ

1.デバイスを追加する

※ご使用になる前にスマホのBluetoothがオンに設定しているをご確認ください。
※作業中に知らない第三者に接続されましたら、相手がアプリから接続を解除(削除)しないと、本製品を再ペアリングできないため、本製品の

初回のペアリングはできるだけ自宅などの環境で作業してください。
①iPhoneに内蔵されているアプリ「探す」を開きます。
②本製品をiPhoneに近づけて、「探す」アプリ画面下部の[持ち物を探す]メニューから、[持ち物を追加]>[その他の対応している持ち物]の順にタップします。
③[持ち物を探索中…]の状態が続けて、本製品の認識「FD28」が表示されたら、「接続」をタップします。
④画面の指示に従って、お好きな名称「カードケース」の入力と絵文字の選択を行います。
⑤画面に表示されている注意文【Apple IDとの関連付けなどの内容】をお読みの上、[同意]をタップします。
⑥[終了]をタップしてペアリング完了です。

2.紛失モードを有効する。

①iPhoneの「探す」アプリを開き、「持ち物を探す」をクリックして、デバイスの名前をクリックします。
②紛失モードを有効にします。
③アプリ画面の指示に従い、「続ける」をクリックして、「電話番号」「メールアドレス」を入力します。
④「次へ」をクリックして、入力情報をチェックし、再度「有効にする」をクリックしたら、設定完了になります。
※紛失モードを有効すると、拾った人が「探す」アプリで本製品を検出された時に、相手のアプリ画面に「電話番号」「メールアドレス」などの情報が表示されますので、相手から連絡する可能性があります。

3.アラームで物を探す「近くにある場合のみ」

スマホとデバイスの距離がBluetoothの通信範囲(通常は無障害約20m)以内の場合に、「探す」アプリを開き、画面下部の[持ち物を探す]から持ち物を選んで、[サウンドを再生]を押すと、デバイスから電子音が鳴り、すぐに近くのデバイスを見つけることができます。

4.デバイスの位置情報表示「デバイスが近くにない場合）

スマホとデバイスがBluetoothの範囲から遠く離れている場合、「探す」アプリがデバイスへの接続が切れます。デバイスが15分以上スマホから切断され、デバイスの近くにほかのiPhone、iPadなどアップル社の端末がある場合は、「探す」アプリに通知と最新の位置情報が地図に表示されます。

※デバイス位置情報はリアルタイム更新ではありません。通常は15分程度に一度更新されます。
※デバイスの近くにiPhone、iPadなどがない場合と「探す」ネットワークが不安定の場合は位置情報の更新遅延が発生する場合があります。

5.置き忘れ防止機能

持ち物(デバイス)が置き忘れや手元から特定の距離を離れると、スマホから忘れ物の通知が届きます。最後に検出された位置は通知内容に表示されます。
※手元から離れた時の通知を受け取るには、「探す」アプリの通知権限をオンにしてください。
※本製品をご使用するにはBluetoothと位置情報の権限をオンにしてください。

6.デバイスの削除

1)「探す」アプリを開きます。
2)「探す」アプリ画面下部の[持ち物を探す]メニューから削除希望のデバイス名をクリックします。該当デバイス画面の一番下部の「持ち物を削除」をクリックすると削除完了になります。
※前に接続されたアプリ端末から接続を解除したら、新しいアプリ端末より接続可能ですので、知らない人より接続されないように、削除後はお早めに接続希望の端末との接続を実行して頂くまたは本製品の電源をオフにしてください。

よくある質問

1)iPhoneなどのアップル端末でデバイスの追加ができない原因:スマートフォン使用するネットワークがAppleサーバーに一時的にリンクできません。解決するには次の操作をお勧めします。
1.スマートフォンのネットワークを切り替えます。例えば、WIFIとスマートフォンネットワークの切り替え。
2.デバイスの電源を入れ直してください。
3.すぐに「探す」アプリと再ペアリングしてください。
4.電源を入れ直してもペアリングがうまくいけない場合は本製品を一度リセットしてから「探す」アプリと再ペアリングしてください。

原因:新しいスマホで本製品を追加できない場合は本製品が前に接続されたアップル端末から解除されていない可能性があります。解決方法は下記通りです。
1.前に接続された端末の「探す」アプリを開いて、接続状況を確認します。接続されたままの場合は接続を解除してから10分間以内にデバイスの追加作業を行ってください。

原因:ペアリングモードですぐに接続作業を実行せず、知らない第三者に接続されました。
※一旦知らない第三者のアップル端末に接続された場合はリセットしても接続が解除されず、新しい端末(スマホ)と接続できないので、このような

状況にならないように本製品のペアリング作業はご自宅などの環境で行ってください。万一、このような状況になった場合、本製品の電源をオフにしてから保管(相手より接続解除される可能性がありますので、数日を置いてから再度接続を試してください。)または廃棄してください。

警告

1.この製品は非熱帯気候条件下での使用にのみ適しています。
2.この製品は海抜2000m以下の地区での使用にのみ適しています。

注意事項

●本製品をご使用する際に必ず取扱説明書をお読みください。誤った操作はデバイスを破損し、または他の損失などを引き起こす可能性があります。
●本製品のバッテリーは充電および交換できませんので、あらかじめご了承ください。
●本製品を湿気の多いところに保管したり、水に浸けたり、かけたりしないでください
●ご自分で本製品を改造したり、修理したりしないでください。
●本製品に衝撃を与えたり、投げたりしないでください。
●本製品を高温、直射日光に当たる場所、火気などの熱源の近くに置かないでください。

電池交換のしかた

●製品の接続部から1週回して軽く開きます。
●市販のボタン電池CR2032を1枚交換します。
●電池の正極を下に向けます。
●交換完了すると緑色の矢印を合わせて蓋を閉めます。