

無線ラベリア マイクロフォン

ユーザーズマニュアル




製品紹介

当社の製品をお選びいただきありがとうございます。

本製品は、プロ仕様の録音出力を実現するスマートワイヤレスマイクです。プラグアンドプレイで、アプリは必要ありません。多用途に対応しており、オンラインライブ、プロフェッショナルなビデオ撮影、番組インタビュー、インタビュー録画、ビデオ指導など、さまざまなシーンで使用できます。


ワイヤレスマイクは、送信機と受信機のセットで構成されています。

ID ダイアグラム




使い方


ステップ 1: 受信側を携帯電話インターフェイスに接続すると、インジケータースタイルが点滅します。



ステップ 2: マイクの電源ボタンを長押しします。緑色のインジケータースタイルが点滅し、緑色に点灯したままになると、ペアリングが成功したことを示します。



ステップ 3: 受信側のインジケータースタイルが常にオンになっており、携帯電話はカメラ、ライブビデオ、その他のアプリを開いてマイクで音声を拾うことができます。



UIについて

① マイク送信機		
関数	使い方	インジケータースタイルの状態
電源オン	電源ボタンを長押しします	緑色のライトが点灯
電源オフ		緑色のライトがオフ
充電		赤色のインジケータースタイルが常に点灯
充電完了		満充電になるとオフになる
デバイスのペアリング		青信号がゆっくりと点滅する
デバイスのペアリングに成功しました		緑のライトは常に点灯しています
低電池アラーム	バッテリーが5%未満です	赤色のライトがゆっくり点滅

② 受信機		
関数	使い方	インジケータースタイルの状態
電源オン	デバイスを差し込む	緑と赤が交互に点滅
電源オフ	デバイスのプラグを抜く	赤信号が消えた
デバイスのペアリング		緑と赤が交互に点滅
デバイスのペアリングに成功しました		青になります

注意: 一部の Android スマートフォンでは、OTG 機能を有効にする必要がある場合があります。必要な場合は、スマートフォンの設定で「OTG」を検索して有効にすることができます。方法がわからない場合は、お気軽にお問い合わせください。