EWIN

取扱説明書

折り畳み式キーボード

モデル名:BT1506

初めに

この度、弊社の折り畳み式キーボードをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前、本取扱説明書の内容をご確認の上、正しい方法で安全にご使用ください。この取扱説明書は万全を尽くして作成をしておりますが、万が一ご不明な点、誤り、記載の漏れなどがございましたら、お気軽にご連絡ください。

また、本取扱説明書を紛失しないようにお願い申し上げます。

製品仕様

展開サイズ:346.8x114.3x10.5mm
折畳みサイズ:186x114.3x20mm
クイックドサイズ:92.1x67.46mm
本体重量:350g
稼働電圧:3.7V
キーボード稼働電流:7mA以下
タッチパッド稼働電流:13mA以下
待受電流:1.5mA以下
休眠電流:1mA以下
通信距離:10m
休眠時間:10min
バッテリー容量:500mAh
充電規格:5V==1A、5V==2A
対応システム:Windows/iOS/ Mac/Android

LEDランプの反応とスライダーキーについて

1. 電源をオンにすると、キーボードのディスプレイが点灯します。
2. チャンネルの選択、チャンネルの切り替え、システムの選択をすると、ディスプレイ上の青いライトが点灯してから消灯します。ペアリングの時は、ディスプレイ上の青いライトが点滅します。接続が成功すると青いライトが消灯します。
3. 大文字/小文字のロックがかかると、ディスプレイ上の大文字A が点灯します。
4. ディスプレイの割合表示がバッテリーの残量を示し、残量が少なくなると、画面上の%記号が点滅し続けます。
5. キーボードを使用中は、ディスプレイ上のバッテリー残量表示が常に表示されますが、1分間操作がないと、ディスプレイがオフになって省電子モードに入ります。
6. 充電中は、ディスプレイの右上に充電中ランプがゆっくり点滅し、満充電になると、右下の満充電ランプが点灯します。
7. 左側のスライダーキーを一番左までスライドさせると左側の折り目がロックされます。右端までスライドして戻すとロックが解除されます。

   右側のスライダーキーを一番右までスライドさせると右側の折り目がロックされます。左端までスライドして戻すとロックが解除されます。

Bluetoothの接続方法

1. 本製品の電源をONにして、第1台目の端末を接続する前に一度Fn とA(デバイス①)を押して、次にFn とC(Bluetooth接続ボタン)を押すと、LEDランプが点滅して、キーボードがペアリングモードに入ります。
2. ご使用の端末(携帯、タブレットなど)のBluetoothをONにして、接続可能なデバイスを検索してください。
3. 本製品の認識「BT5.1 keyboard-1506」が検索されましたら,クリックしてペアリングしてください。
4. Bluetoothの管理画面に「BT5.1 keyboard-1506」か【接続済み】と表示されると、接続完了になり、キーボードを操作できます。

ご注意:ペアリングする際にBluetoothのPINコードの入力が要求される場合、本製品でご使用の端末の画面に表示されているPINコードを入力して、Enterキーを押すと、接続完了になります。

マルチ接続機能に関して

2台目、3台目の端末に接続する方法

上記の1台目の端末に接続方法をご参考の上、接続する前にFn+S(デバイス②)またはFn+D(デバイス③)を同時に押して、2台目と3台目の端末を実行してください。この操作が完了した3台の端末はすべて待受状態になります。その後、Fn+A(デバイス①)、Fn+S(デバイス②)、Fn+D(デバイス③)で接続先を3台デバイスの間から切替できます。

作動モード切替

Fn + Q (iOS た) = iOSシステム

Fn + W (Win て) = Windowsシステム

Fn + E (And い) = Androidシステム

Fn + R (Mac す) = MacOSシステム

マルチファンクション一覧表

動作モード	iOS/Android/MacOSモード	Windowsモード	Windowsモード
キー操作	Fn+	Fn+Shift+	Fn+
Esc	ホーム画面	ブラウザを開く	Esc
F1	検索	検索	F1
F2	すべて選択	すべて選択	F2
F3	コピー	コピー	F3
F4	ペースト	ペースト	F4
F5	カット	カット	F5
F6	前の曲	前の曲	F6
F7	再生一時停止	再生一時停止	F7

動作モード	iOS/Android/MacOSモード	Windowsモード	Windowsモード
キー操作	Fn+	Fn+Shift+	Fn+
F8	次の曲	次の曲	F8
F9	ミュート	ミュート	F9
F10	音量(-)	音量(-)	F10
F11	音量(+)	音量(+)	F11
F12	ロックスクリーン	ロックスクリーン	F12
動作モード	iOS/Android/MacOSモード	Windowsモード	
キー操作	Fn+	Fn+	
←	行頭へ	行頭へ	
→	行末へ	行末へ	
↑	ページの先頭	ページの先頭	
↓	ページの最後	ページの最後	

動作モード	iOSモード	MacOSモード	Androidモード	Windowsモード
キー操作	Win Cmd +	Win Cmd +	Ctrl +	Ctrl +
Space	検索	文字切替	キーボードレイアウトのりり替え	
Back	行全体を削除	行全体を削除		行全体を削除
Z	撤回	撤回	撤回	撤回
A	すべて選択	すべて選択	すべて選択	すべて選択
X	カット	カット	カット	カット
C	コピー	コピー	コピー	コピー
V	ペースト	ペースト	ペースト	ペースト
H	ホーム画面	ホーム画面		ホーム画面
P	印刷ページ	印刷ページ		印刷ページ
N	新規ドキュメントの作成	新規ドキュメントの作成		新規ドキュメントの作成

動作モード	iOSモード	MacOSモード	Androidモード	Windowsモード
キー操作	Win Cmd +	Win Cmd +	Ctrl +	Ctrl +
F	探す	探す		探す
T	字体	字体		

本製品はiOS/Windows/Android/Macに対しているので、キーボードの印字通りに入力できない場合、まずFn+Q/W/E/Rに押して、キーボードのレイアウトをご使用の端末のOSと一致するように設定してください。設定しても一部の記号の入力がずれる場合、本書に記載しているよくある質問をご参考ください。
インタネット上で対応するシステムを検索すると、さらに多くのショートカットキーの機能を確認できます。

キーボードレイアウトの設定

本製品(JIS配列キーボード)は英語キーボードとして認識されている可能性が高いので、一度レイアウトを設定してから動作確認してください。

iOS/iPadOS：

【iOS16 / iPadOS16 以前】

OS側の制限により英語配列キーボードとして動作し、日本語配列キーボードとして認識させる設定もできません。

【iOS16.1 / iPadOS16.1 以降】

OS側の仕様変更により、日本語配列キーボードとして動作可能になりました。OS側の設定が必要です。

「設定」→「一般」→「キーボード」→「ハードウェアキーボード」→「Keybord Type」からJIS（日本語）を選択します。

※お使いの端末はiOS16.1/iPadOS16.1以降のOSバージョンのアップデートに対応できる場合はキーボードを正しく認識させる設定ができるようにiOS16.1/iPadOS16.1以降のOSバージョンにアップデートしてください。
※設定後も正しく認識されない場合は一度接続記録を解除して、iPadの電源をオフにし、iPadを再度起動してからペアリングをやり直してから動作確認してください。

Android：

「設定」→「言語と入力」→「キーボード」→「物理キーボード」→「BT5.1keyboard-1506」→「キーボードレイアウトの設定」→日本語109A/JIS

MacOS：

1. アップルメニューから「システム環境設定」を選択し、「キーボード」をクリックします。
2. 「キーボードの種類を変更」をクリックして、「キーボード設定アシスタント」にて画面上の指示に従い、キーボードの種類で「JIS（日本語）」を選んでください。
3. 2で設定後も変更されない場合、Macを再起動してから動作確認してください。

Windows：

「設定」→「時刻と言語」→「地域と言語」→「言語」→「優先する言語」→「日本語」→「オプション」→「レイアウトを変更する」→日本語キーボード(106/109キー)を選択して、パソコンを再起動したら、キーボードレイアウトの変更設定が有効になります。

*設定がうまくできない場合は使用の端末とOSをご確認の上、注文歴よりメールにて弊社に手ご連絡ください。

ios端末での一部キーの操作に関して

①Fn+¥→¥（ローマ字モード、英数入力モード）
②Alt+F1 2→# （英数入力モード）
③Fn+右下の矢印キーで行頭、行末へ操作することができますが、力が一、うまく操作できない場合はCmd+矢印キーでお試しください。
④Shift+矢印キーでテキストの内容を選択できます。

文字入力と切替

Windows端末

Shift+Alt:多国語入力アプリの切替
(多国語入力アプリがインストールされている場合)
Shift+Ctrl:複数日本語入力アプリの切替
(複数の日本語アプリがインストールされている場合)

CapsLock(英数):日本語入力→英数
変換:日本語入力→英数
半角/全角漢字:日本語入力→英数
Fn+Del:ローマ字入力→かな入力
Fn+変換/無変換:ひらがな→カタカナ→半角カタカナ

Win Cmd +Space:複数の入力アプリ間の切替(WindowsのOSバージョンや設定によっては機能しない場合もあります)。

Android端末

Android端末はOS上に対応しの日本語入力アプリによって、切替ショートカットキーが違います。
下記動作確認済みのショートカットを説明します。
1.日本語フルーキーボードForタブレット
Shift+Space:日本語入力→半角英数入力
2.ATOK
Alt+Space:日本語入力→半角英数入力
上記ショートカットでも切替できない場合、ご使用の入力アプリと端末情報を合わせて弊社までお問い合わせください。

iOS端末

入力方法の切替ショートカット:Ctrl+Space

MacOS端末

入力方法の切替ショートカットCtrl+Space

一部の古い機種は Win Cmd +Spaceキーとなります。

タッチパッドのクリックボタン操作とジエスチャーについて

※ご使用になる前にキーボードの作動モードがお使いの端末のOSと一致するように設定していることをご確認ください。

クリックボタンの操作

左クリック:一本指でタップする。パッドの左クリックボタンを押す。
右クリック:タッチパッドの右クリックボタンを押す。

Windows端末(Windows10)

左クリック
一本指でタップする。パッドの左クリックボタンを押す。

スクロール
2本指を上下にスライドさせると、スクロールできます。

拡大/縮小
2本指でストレッチ/ピンチすると、拡大/縮小できます。

検索
3本でタップすると、検索機能が使用できます。

開いているウィンドアを順に切り替える
3本指を左にスライドさせると、開いているウィンドアを順に切り替えます。

開いているすべてのウィンドウを表示する
3本指で上にスライドさせると、開いているすべてのウィンドウな表示できます。

デスクトップに戻る
3本指でトにスライドするとデスクトップに戻ります。

アクションセンターを開く
4本指でクリックすると、アクションセンターを開くことができます。(Action+Center)

ご注意:WindowsのOSバージョンによっては一部の操作は相違がある、または反応しない場合があります。

iOS端末

クリック
1本指でタップする(カスタマイズ可能)

上下にスクロールする
2本指で上下にスワイプする

ホーム画面を左右に切り替える
2本指で左右にスワイプする

拡大/縮小(Safari)
2本指でピンチオープンすると拡大し、ピンチクローズすると縮小する

ホームに戻る
3本指でタップする(カスタマイズ可能)

Dockを開く/閉じる
3本指で上にスワイプする(cmd+alt+D)

Appスイッチャー画面を開く/閉じる
3本指で下にスワイプする(ホームキーをダブルクッチする)

起動中のAppを左に切り替える
3本指で左にスワイプする(cmd+shift+tab)

起動中のAppを右に切り替える
3本指で右にスワイプする（cmd+tab）

キャプチャする
4本指でタップする（cmd+shift+4）

カスタマイズ設定方法

例:iPadで3本指クリックでホーム画面に戻るに設定する方法(iPhoneもほぼ同様です。)
「設定」→「アクセシビリティ」→「タッチ」→「AssistiveTouch]をオン」に設定する→「デバイス」→「BT5.1 keyboard-1506」→「追加のボタンをカスタマイズ」→「ボタンをカスタマイズ」「ポインティングデバイスのボタンを押して、アクションを追加します。「キャンセル]という内容のポップアップが出ます。

この画面が表示されていた状態でキーボードのタッチパッドで3本指でクリックする→ボタンカスタマイズ機能の選択画面が出ます→ホームを選択したら、設定完了します。次にタッチパッドで3本指でクリックすると、ホームの画面に戻ります。

ご注意:
iOS端末(iPhone、iPad)でタッチパッドをご使用するには取扱説明書のタッチパッド交換性に関する注意事項をご確認ください。

Android端末

クリック
1本指でクリックする

スクロール
2本指で上下/左右にスワイプする

カーソルの移動
1本指でスワイプする

Mac端末

左クリック
1本指でタップする

カーソルの移動
1本指でスワイプする

ドラッグ
1本指でダブルクリックして押さえたまま移動する

上まだは下にスクロールする
2本指で上まだは下にスワイプする

拡大/縮小(画像、ブラウザ)
2本指でピンチオープンすると拡大し、ピンチクローズすると縮小する

開いているアプリを左に切り替える
3本指で左にスワイプする

開いているアプリを右に切り替える
3本指で右にスワイプする

※MacBookのOSバージョンによっては一部の操作に相違があるまたは反応しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※本製品のタッチパッドのジェスチャーはMacBook自体のタッチパッドのジェスチャーと違っていますので、使用に慣れない場合はMacBook自体のタッチパッドで操作してください。

節電モード

・キーボードが1分間何も操作されない場合①
ディスプレイが消灯します。任意のキーを押すと、ディスプレイが点灯します。

・キーボードが10分間何も操作されない場合②
自動的に低消費電力モードに入ります。使用するには、任意のキーを押して4秒間を待つと、キーボードが復帰します。
*スリープモードはタッチパッドでは復帰できません。
・長時間使用しない場合は、電源スイッチをオフにしてください。
バッテリーの消耗を抑えることができます。

よくある質問

Q:タブレットとBluetoothキーボードが接続しません

A: 1) Bluetoothキーボードがペアリングモードになっていることを確認し、端末のBluetooth設置から検索して接続してください。

2)Bluetoothキーボードのバッテリー残量が少ないと接続できない場合があり、充電してから使用してください。

Q: キーボードのランプが点滅しています

A: バッテリー残量が不足していることを示します。早めに充電してください。

Q: 端末がBluetoothキーボードの接続を切断します

A: 10分くらいキーボードを使用しないと、省電力のために Bluetoothの接続が切断されます。任意のキーを押すと自動的に接続が復帰します。

Q: Android端末で日本語から入力ができません。

A: ハードウエアキーボードを使用する場合、一部の日本語入力アプリしかから入力設定できないので、ご注意ください。お使いの日本語入力アプリはハードウエアキーボードレイアウトにかな入力の項目があるかをご確認ください。なければ、ほかの日本語入力アプリをご使用ください。

キーボードのメンテナンス

1.液体や湿気の多い場所に置かないでください。浴室、洗面台、サウナ、プールなどの近くでは使用しないでください。
2.極度に高温や低温の環境に置かないでください。環境温度の目安：-20℃-60℃
3.直射日光の当たる場所に長時間置かないでください。
4.ロウソク、ストーブ、暖炉などの近くに置かないでください。
5.脱利ものでこすらないでください。バッテリーを定期的に充電し、正常に使用できるようにしてください。

取扱のご注意

①商品を清潔する際に柔らかい布で丁寧に抜き取ってください。
②溶剤やほかの洗剤などは製品を損傷する可能性がありますので、ご注意ください。

タッチパッドに関する注意事項

本製品はタッチパッド機能が付いていますが、一部古い機種やApple社のモバイル端末(iPhone,iPad)はOSバージョンによって使用上の制限があり、タッチパッドが使えない可能性がありますので、あらかじめにご了承ください。

iPadやiPhoneでタッチパッドをご利用する前に、下記手順でお使いの端末のタッチパッド機能を有効にしてください。

①iPad/iPhoneの「設定」から【アクセシビリティ】をタップします。
②【アクセシビリティ】の下位メニューの【タッチ】をタップします。
③【タッチ】の下位メニューの【Assistive Touch]をONにしたら、iPad画面に丸型のマウスポインターが表示され,タッチパッドが利用可能です。

下記機種はタッチパッドに適用されていないので、予めご了承ください。

iOS13以上にアップデートできないiPhoneシリーズ。

【iPhone6s前の機種】：iPhone4、iPhone4s、iPhone5など。

iPadOSにアップデートできないiPadシリーズ

【iPad Air2前の機種】iPad第1世代、iPad2、iPad3、iPad4、iPad Air第1世代

その他:Teclast X80 Power/Huawei Mediapad T2 8.0は お客様より使用できない報告があります。

注意!お使いの端末の違いによっては、個別の機能ボタンが使用できない場合がでいますので予めご了承ください。

アフターサービス

使用中、製品について質問または意見がございましたら、いつでも気軽にお問い合わせください。万が一初期不良、「自然故障」等の場合は、ご注文番号をご用意の上、アフターサービスにご連絡頂ければ交換品のお手配等,各種サポートを速やかに提供させていただきます。ご安心してお買い求め下さいませ。

お買い物相談
製品についてのサポート全般
Ewin公式LINE

新しい商品情報
保証期間の延長
迅速なアフターサービス
各種サービスも入手可能!

公式LINE
Ewinspot

@930iunve