225m 225m 225m 225m 225m 225m

80mm

EWIN

3つ折とたため式Bluetoothキーボード

取扱説明書



この度、当社の折りたため式キーボードをご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、説明書の内容をご確認の上、正しい操作方法でご使用ください。この説明書は大切なお客様にご保管ください。万が一ご不明な点、故障・不具合などがございましたらご連絡ください。

ご使用前に、必ず本説明書をお読みください。また、読み終わった後も、大切に保管してください。

本マニュアルに記載されている内容は、予告なしに変更することがあります。

本書に記載の仕様及び製品のお客様の状況は無保証です。

パッケージ内容の確認

・折り畳みキーボード本体×1台

・USB-A to Type-C 充電ケーブル

・日本語説明書×1部

※お使いになる前に内容物がすべて揃っているかご確認ください。揃っていない状況は故障にあたります。万一、欠品・不足・破損品がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

製品仕様

品番	EW-TK06W
寸法サイズ	270x154x8 mm
折畳みサイズ	270x81x21 mm
メインコンポーネント	PA,ABS 3 mm
重量	290g
電源	充電式
バッテリー容量	300

ファンクションキー	全部が一本化
動作周波	最大10m(開放空)
動作電圧	3.7~4.2V
動作電流	1.2~2.5mA
待機電流	0.2 uA
バッテリー容量	3V 2.4A
充電時間	約3時間
充電電圧	5V~1.5A/2.0A
対応OS	Windows,MS/Android,Mac

各部名称



1

LEDランプの表示と充電について

・Bluetooth/ペアリング：ゆっくりと点滅（2秒に1回）Bluetooth/ペアリングモードに入ります。Bluetooth機能がオフになったらランプが消えます。

・充電：充電中、LEDランプは点灯されます。完全に充電されると消えます。

・低残量表示(10%以下)：LEDランプが点滅（2秒に1回）点滅します。その間、本製品を充電してください。

・Capslock オン/オフ：Capslock オンランプが点灯されます。

・Numlock オン/オフ：Numlock オンランプが点灯されます。

・Capslock オン/オフ：Capslock オンランプが点灯されます。

Bluetooth の接続方法について

※ご利用前に、お使いになるBluetooth機能が機能されているか、有効になっているかご確認ください。

※Windows/Mac/Androidの機能によって、ペアリング方法は、別途Bluetooth アイテムのメニューなどに表示されていることがあります。なお、ペアリングはペアリングの手順を参考にしてください。

※ペアリングモードに入ってから、約2分以内にペアリングを完了させてください。ペアリングモードが解除されたら、ペアリングモードを再度起動させてください。

※ペアリングモードの解除は、Bluetooth アイテムのメニューから、ペアリングされたBluetooth デバイスを選択し、ペアリングを解除してください。

1台目の接続と接続する方法

・Windows機器(Win10)使用の場合

1.本製品の電源を入れ、Fn + スペアバー(F12)キーを押し、Fn+C キーを同時長押し約3秒、LEDインジケーターが青色点滅状態になります。

2.Windowsパソコンの画面からBluetoothデバイスを選択、Bluetooth機能をオンにします。「Bluetoothまたはその他のデバイス」を選択しますと、「デバイスを追加」をクリックします。

3.「デバイスの追加」の「Bluetooth」を選択すると、パソコンが自動的に検索します。

4.検索結果の一覧で「Mac BT Keyboard」が表示されますので、それをタップしてペアリングしてください。

5.しばらくお待ちください。「接続済み」と表示されます。

6.「デバイスの追加」の「Bluetooth」を選択すると、パソコンが自動的に検索します。

7.検索結果の一覧で「Mac BT Keyboard」が表示されますので、それをタップしてペアリングしてください。

8.しばらくお待ちください。「接続済み」と表示されます。

・Android端末の場合

1.本製品の電源を入れ、Fn + スペアバー(F12)キーを押し、Fn+C キーを同時長押し約3秒、LEDインジケーターが青色点滅状態になります。

2.Android端末の「設定」→「接続済みのデバイス」→「Bluetooth」をタップしBluetooth機能をオンにします。電源が点滅(2秒に1回)状態になります。

3.「Bluetooth」の「ペアリングモードにする」をタップしますと、「Mac BT Keyboard」が表示されますので、それをタップしてペアリングしてください。

4.しばらくお待ちください。「接続済み」と表示されます。

・iOS端末の場合

1.本製品の電源を入れ、Fn + スペアバー(F12)キーを押し、Fn+C キーを同時長押し約3秒、LEDインジケーターが青色点滅状態になります。

2.iPad/iPhoneの「設定」→「Bluetooth」を開き、Bluetooth 機能をオンにします。「Mac BT Keyboard」が表示されますので、それをタップしてペアリングしてください。

3.しばらくお待ちください。「接続済み」と表示されます。

各台目の接続と接続する方法

・2台目、3台目の端末をペアリングする

a.1台目の端末を接続状態の状態で、2台目と接続したい場合は、Fn + Q キーを同時長押し、LED インジケーターが青色点滅状態になります。2.1台目の場合と同様に、2台目の端末にBluetooth機能をオンにし、2台目の端末でBluetooth機能をオンにします。

3.2台目接続したい場合は、Fn+W キーを同時長押し、Fn+E キーを同時長押し約3秒、LEDインジケーターが青色点滅状態になります。

4.3台目接続したい場合は、Fn+A キーを同時長押し、Fn+S キーを同時長押し約3秒、LEDインジケーターが青色点滅状態になります。

5.2台目、3台目の端末の場合、Bluetooth機能をオンにします。

・接続済の場合

2台目接続されたパソコンやスマートフォンを使用する場合は、お使いの端末のBluetooth機能をオンにしてください。

・Windows機器の場合

1.Windowsパソコンの画面からBluetoothデバイスを選択、Bluetooth機能をオンにします。「Bluetoothまたはその他のデバイス」を選択しますと、「デバイスを追加」をクリックします。

2.iPad/iPhone「設定」→「Bluetooth」を開き、Bluetooth 機能をオンにします。「Mac BT Keyboard」が表示されますので、それをタップしてペアリングしてください。

3.しばらくお待ちください。「接続済み」と表示されます。

・Android端末の場合

1.Android端末の「設定」→「接続済みのデバイス」→「Bluetooth」をタップしBluetooth機能をオンにします。電源が点滅(2秒に1回)状態になります。

2.「ペアリングモードにする」をタップしますと、「Mac BT Keyboard」が表示されますので、それをタップしてペアリングしてください。

3.しばらくお待ちください。「接続済み」と表示されます。

・iOS端末の場合

1.本製品の電源を入れ、Fn + スペアバー(F12)キーを押し、Fn+C キーを同時長押し約3秒、LEDインジケーターが青色点滅状態になります。

2.iPad/iPhone「設定」→「Bluetooth」を開き、Bluetooth 機能をオンにします。「Mac BT Keyboard」が表示されますので、それをタップしてペアリングしてください。

3.しばらくお待ちください。「接続済み」と表示されます。

・接続済の場合

2台目接続されたパソコンやスマートフォンを使用する場合は、お使いの端末のBluetooth機能をオンにしてください。

・2台目の3台目のペアリングモード

a.2台目の端末を接続状態の状態で、3台目と接続したい場合は、Fn + Q キーを同時長押し、LED インジケーターが青色点滅状態になります。2.1台目の場合と同様に、3台目の端末にBluetooth機能をオンにし、3台目の端末でBluetooth機能をオンにします。

3.3台目接続したい場合は、Fn+W キーを同時長押し、Fn+E キーを同時長押し約3秒、LEDインジケーターが青色点滅状態になります。

4.3台目接続したい場合は、Fn+A キーを同時長押し、Fn+S キーを同時長押し約3秒、LEDインジケーターが青色点滅状態になります。

5.2台目、3台目の端末の場合、Bluetooth機能をオンにします。

・接続済の場合

3台目接続されたパソコンやスマートフォンを使用する場合は、お使いの端末のBluetooth機能をオンにしてください。

・Windows機器の場合

1.Windowsパソコンの画面からBluetoothデバイスを選択、Bluetooth機能をオンにします。「Bluetoothまたはその他のデバイス」を選択しますと、「デバイスを追加」をクリックします。

2.iPad/iPhone「設定」→「Bluetooth」を開き、Bluetooth 機能をオンにします。「Mac BT Keyboard」が表示されますので、それをタップしてペアリングしてください。

3.しばらくお待ちください。「接続済み」と表示されます。

・Android端末の場合

1.Android端末の「設定」→「接続済みのデバイス」→「Bluetooth」をタップしBluetooth機能をオンにします。電源が点滅(2秒に1回)状態になります。

2.「ペアリングモードにする」をタップしますと、「Mac BT Keyboard」が表示されますので、それをタップしてペアリングしてください。

3.しばらくお待ちください。「接続済み」と表示されます。

・iOS端末の場合

1.本製品の電源を入れ、Fn + スペアバー(F12)キーを押し、Fn+C キーを同時長押し約3秒、LEDインジケーターが青色点滅状態になります。

2.iPad/iPhone「設定」→「Bluetooth」を開き、Bluetooth 機能をオンにします。「Mac BT Keyboard」が表示されますので、それをタップしてペアリングしてください。

3.しばらくお待ちください。「接続済み」と表示されます。

作動モード切替とファンクションキー説明

iOSシステム

Fn + Q	iOSシステム

Windowsシステム

Fn + W	Windowsシステム

Androidシステム

Fn + E	Androidシステム

Macシステム

Fn + A	Macシステム

マルチファンクションキーご説明

	Win Mode/Mac Mode		Mac Mode
表示/ロック	半角/全角	F1	検索
1	小へ表示	F2	輝度-
2	全表示	F3	輝度+
3	ミッション	F4	ダッシュボード
4	切り替り	F5	音量-
5	切り替り	F6	音量+
6	前の曲	F7	前の曲
7	一時停止／再生	F8	一時停止／再生
8	次の曲	F9	次の曲
9	ミュート	F10	ミュート
0	ボリュームダウン	F11	ボリュームダウン
-	ボリュームアップ	F12	ボリュームアップ
=	画面ロック	F13	画面ロック

各種機能の説明

【ペアリング】

ペアリングの仕方：無効。

ペアリングの切り替り：Fn + Space(スペースバー)キーを同時に押すと、ペアリング機能を有効にしてください。

【バッテリ】

バッテリ容量：3V 2.4A

【充電】

充電ポート：Type-C

充電時間：約3時間

【バッテリ】

バッテリ容量：3V 2.4A

【充電】

充電ポート：Type-C

充電時間：約3時間

【充電】

充電ポート：Type-C

充電時間：約3時間

【充電】

充電ポート：Type-C

充電時間：約3時間